Mode d'emploi : Optogate PB-05 MD

Les modes d'emploi sont souvent fastidieux, c'est pourquoi nous avons regroupé toutes les fonctions importantes sur une seule page, afin que tu puisses en faire le tour en 2 minutes :-)

1 : LED d'état : la diode rouge située à l'avant de l'appareil indique si le microphone est actif. Si la LED est allumée, le microphone est activé. Si elle s'éteint, le micro est en mode muet (Mute).

2 : Émetteur et récepteur infrarouges : ils contrôlent la mise en marche et l'arrêt automatiques. Les lentilles extérieures émettent et reçoivent des impulsions infrarouges invisibles. Si le capteur détecte un reflet (par exemple, celui d'un artiste devant le micro), l'appareil active automatiquement le signal.

3 : Bouton de contournement (« En. » / Enable) : le bouton-poussoir situé sur le dessus désactive le mode automatique. Lorsque ce bouton est enfoncé, le microphone reste allumé en permanence (mode contournement), qu'il y ait ou non quelqu'un devant le capteur. Une nouvelle pression réactive la fonction Optogate.

4 : Potentiomètre de distance : ce potentiomètre règle la portée du capteur. Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (+) augmente la distance et la sensibilité. Si tu le tournes trop loin, le micro reste activé en permanence. Dans ce cas, il suffit de revenir légèrement en arrière sur le potentiomètre jusqu'à ce que le système automatique réagisse à nouveau correctement. Pour éviter tout déréglage involontaire pendant le spectacle, l'axe du potentiomètre peut être retiré, de sorte que le réglage ne puisse alors être effectué qu'à l'aide d'un petit tournevis, comme le souhaitent de nombreux ingénieurs du son.

5 : Commutateur M/D : Permet de basculer entre une atténuation de – 42 dB (Mute), qui est le premier choix en cas de retours de scène bruyants, et une atténuation de – 16 dB (Ducker), souvent jugée plus agréable par l'artiste dans le cadre d'une utilisation intra-auriculaire qu'une coupure totale du microphone.



Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@optogate.com